



ARDON®PERFO S1 półbuty

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

ARDON®PERFO S1 półbuty

Półbuty robocze **ARDON®PERFO S1** to doskonały wybór dla osób, które potrzebują niezawodnej ochrony i komfortu, nawet w ciepłe dni. Ich unikalna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i wygodę przez cały dzień pracy.

Kluczowe cechy i specyfikacje:

- **Materiał cholewki:** Wysokiej jakości **skóra zamszowa** z perforacją zapewnia doskonałą **cyrkulację powietrza**, co zapobiega przegrzewaniu się stóp.
- **Podnosek ochronny:** Wyposażone w **stalowy podnosek**, który chroni palce przed uderzeniami i ścisaniem z energią do **200 J**.
- **Podeszwa:** Antystatyczna, **podwójna podeszwa z poliuretanu (PU2D)** jest odporna na działanie **olejów, paliw** oraz **krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury (do 110°C)**.
- **Właściwości antypoślizgowe:** Podeszwa spełnia normę **SRC**, co oznacza, że zapewnia **doskonałą przyczepność** na podłożach ceramicznych i stalowych, minimalizując ryzyko poślizgnięcia.
- **Waga:** Lekka konstrukcja (ok. **504 g** dla jednego buta w rozmiarze 42) nie obciąża stóp, co zwiększa komfort użytkowania.
- **Dostępne rozmiary:** Szeroki zakres rozmiarów **od 36 do 48**, co ułatwia idealne dopasowanie.
- **Kolor:** Stylowy **szary** kolor, który pasuje do większości uniformów.

Te półbuty robocze są zgodne z normą **EN ISO 20345:2011 S1 SRC**, co potwierdza ich wysoką jakość i zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa. To idealne rozwiązanie dla pracowników magazynów, warsztatów czy hal produkcyjnych, gdzie wymagana jest ochrona stóp i komfort termiczny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

Tabela rozmiarów

X

Tabela rozmiarów

EU SIZE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
długość wkładki wewnętrznej (mm)	x	x	239	246	252	259	266	272	279	286	292	299	306	312	319	326	332	x
sugerowana długość stopy (cm)	x	x	22,9	23,6	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	31,6	32,2	x



Odpowiednie dobranie rozmiaru to podstawa komfortowego noszenia obuwia. Niestety nie istnieje uniwersalna tabela rozmiarów. Ostateczny rozmiar obuwia może się różnić u poszczególnych producentów. Jest to zależne od konstrukcji, procesu produkcji czy wykorzystanych materiałów. Z tego powodu najlepiej kierować się w doborze rozmiarów sugerowaną długością stopy odpowiednią dla danego rozmiaru w tabeli. Zwróć uwagę, że w każdej tabeli doliczono margines 0,5 cm dla pódbutów i 1 cm dla trzewików.

Jak zmierzyć stopę:

1. Załóż skarpety, w których zazwyczaj będziesz chodzić.
2. Stań na kartce opierając piętę przy ścianie.
3. Następnie użyj długopisu i linijki, aby narysować linię tuż przed najdłuższym palcem.
4. Zmierz odległość pomiędzy ścianą a nakreśloną linią.
5. Wybierz odpowiedni rozmiar z tabeli.