Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:45

Link do produktu: https://sklep.corfarb.pl/ardon-brimic-s3s-esd-polbuty-ochronne-p-15754.html



ARDON BRIMIC S3S ESD – Półbuty ochronne

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**

Opis produktu

ARDON BRIMIC S3S ESD – Półbuty ochronne

Ardon Brimic S3S ESD – Nowoczesna ochrona i komfort w każdych warunkach

Poszukujesz obuwia roboczego, które łączy w sobie lekkość butów sportowych z bezkompromisowym bezpieczeństwem klasy S3S? **Ardon Brimic S3S ESD** to zaawansowane półbuty ochronne stworzone dla profesjonalistów, którzy cenią sobie trwałość, nowoczesny design oraz certyfikowaną ochronę antyelektrostatyczną.

Wytrzymałość i zaawansowane materiały

Cholewka butów została wykonana z wysokiej jakości **mikrowłókna (Microfiber)** o grubości 1,4 mm ze szczotkowanym wykończeniem. Materiał ten jest niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie pozwala stopie "oddychać". Dodatkowe wzmocnienia w newralgicznych punktach – **nakładka TPU na czubku** oraz **stabilizujący protektor na pięcie** – znacząco wydłużają żywotność obuwia, chroniąc je przed otarciami podczas pracy w pozycji klęczącej.

Bezpieczeństwo bez metalu (Metal-Free)

W modelu Brimic zrezygnowano z ciężkich stalowych elementów na rzecz nowoczesnych kompozytów:

- **Podnosek z włókna szklanego:** Chroni palce przed uderzeniem, nie przewodząc zimna i redukując wagę buta.
- **Kevlarowa wkładka antyprzebiciowa:** Zabezpiecza stopę przed przebiciem od podłoża, zachowując pełną elastyczność podeszwy.
- **Standard ESD:** Obuwie zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym, co jest kluczowe przy pracy z czułą elektroniką.

Komfort użytkowania przez 8h+

Wnętrze buta kryje laminowaną, oddychającą podszewkę **MESH**, która sprawnie odprowadza wilgoć. Anatomiczna wkładka **EVA** z konstrukcją amortyzującą sprawia, że każdy krok jest miękki, co minimalizuje zmęczenie nóg nawet po wielu godzinach

pracy. Podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu (**PU/PU**) metodą bezpośredniego wtrysku gwarantuje:

- Doskonałą przyczepność (właściwości antypoślizgowe).
- Odporność na oleje i paliwa.
- Amortyzację wstrząsów w części piętowej.

Specyfikacja techniczna:

- **Norma:** EN ISO 20345:2022
- **Klasa ochrony:** S3S SR FO ESD
- **Waga:** Tylko 495 g (rozmiar 42)
- **Rozmiary:** 35–48 (unisex)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

Dokumenty

G3412_PoS(Doc)_uni.pdf
G3412_TDS_EN.pdf
G3412_TL_CZ.pdf
WORKSHOES-navod-instructions-uni.pdf

Tabela rozmiarów

Corfarb Waldemar Oracz
ul. Kiepury 60/21
58-506 Jelenia Góra
NIP 6111589252
Waldek 606749209
Przemek 796629108

Tabela rozmiarów

EU SIZE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
długośćwkładki wewnętrznej (mm)	x	x	239	246	252	259	266	272	279	286	292	299	306	312	319	326	332	x
sugerowana długość stopy (cm)	x	x	22,9	23,6	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	31,6	32,2	x



Odpowiednie dobranie rozmiaru to podstawa komfortowego noszenia obuwia. Niestety nie istnieje uniwersalna tabela rozmiarów. Ostateczny rozmiar obuwia może się różnić u poszczególnych producentów. Jest to zależne od konstrukcji, procesu produkcji czy wykorzystanych materiałów. Z tego powodu najlepiej kierować się w doborze rozmiarów sugerowaną długością stopy odpowiednią dla danego rozmiaru w tabeli. Zwróć uwagę, że w każdej tabeli doliczono margines 0,5 cm dla półbutów i 1 cm dla trzewików.

Jak zmierzyć stopę:

1. Załóż skarpety, w których zazwyczajbędziesz chodzić.
2. Stań na kartce opierając piętę przy ścianie.
3. Następnie użyj długopisu i linijki, aby narysować linię tuż przed najdłuższym palcem.
4. Zmierz odległość pomiędzy ścianą a nakreśloną linią.
5. Wybierz odpowiedni rozmiar z tabeli.